




N

SISTEMA MANUAL DE CAMBIO DE FORMATO



Cambio de formato manual mediante piezas selectoras y embudos diseñados para cada una de las botellas que se deben posicionar.

Cambio de formato **sin herramientas ni necesidad de intervención de personal cualificado.**



Cambio de formato **rápido**, en pocos minutos.

Sistema de cambio de formato aplicable a los posicionadores de la serie ACCESS (cabina de protección que permite acceso al interior) y de la serie MASTER (protección fija). *Para más detalle, consulte el catálogo correspondiente.*



Principio de funcionamiento



La ejecución del cambio de formato se realiza sin herramientas. No es necesaria la intervención de personal especializado. El reemplazo de las piezas selectoras y de los embudos puede ser realizado por los mismos operarios de la línea en un breve espacio de tiempo.




Reemplazo de las piezas selectoras



Reemplazo de los embudos




CODIFICACIÓN



Los formatos se codifican por colores, de forma que se evite cualquier confusión.

ALMACENAJE



Para el almacenaje de las piezas selectoras y embudos, POSIMAT suministra de forma opcional carros porta-formato.